


# IMPIANTO ELETTRICO ELECTRIC SYSTEM



## Legenda schema impianto elettrico

- 1 Proiettore
- 2 Indicatore direzione anteriore destro
- 3 Indicatore direzione anteriore sinistro
- 4 Avvisatore acustico
- 5 Contagiri
- 6 Contakm/miglia
- 7 Comandi manopola destra
- 8 Interruttore a chiave
- 9 Comandi manopola sinistra
- 10 Connettore a 3 poli
- 11 Interruttore posteriore STOP
- 12 Interruttore indicatore cambio in folle
- 13 Trasmettitore pressione olio
- 14 Indicatore livello carburante
- 15 Pompa carburante
- 16 Intermittenza
- 17 Alternatore
- 18 Volano motore
- 19 Pick-up
- 20 Centralina elettronica cilindro verticale
- 21 Centralina elettronica cil. orizzontale
- 22 Bobina cilindro verticale
- 23 Bobina cilindro orizzontale
- 24 Candela cilindro verticale
- 25 Candela cilindro orizzontale
- 26 Regolatore
- 27 Motorino avviamento
- 28 Teleruttore avviamento
- 29 Scatola fusibili
- 30 Batteria
- 31 Fanale posteriore
- 32 Indicatore direzione posteriore destro
- 33 Indicatore direzione posteriore sinistro

## Codice colore cavi

B	Bleu
BK	Nero
BN	Marrone
G	Verde
GR	Grigio
LB	Azzurro
O	Arancio
R	Rosso
W	Bianco
Y	Giallo
B-BK	Bleu-Nero
G-BK	Verde-Nero
G-Y	Verde-Giallo
R-BK	Rosso-Nero
R-W	Rosso-Bianco
R-Y	Rosso-Giallo
W-BK	Bianco-Nero
BN-W	Marrone-Bianco
G-GR	Verde-Grigio
Y-GR	Giallo-Grigio
LB-Y	Azzurro-Giallo

## Spie cruscotto

- A Spia folle
- B Spia luci di posizione
- C Spia abbaglianti
- D Spia emergenza
- E Spia generatore
- F Spia pressione olio
- G Spia indicatore di direzione
- H Spia riserva carburante

## Electric system scheme legend

- 1 Headlamp
- 2 Front, right turn indicator
- 3 Front, left turn indicator
- 4 Horn
- 5 Tachometer
- 6 Speedometer (km/h-m.p.h.)
- 7 Right handle control
- 8 Ignition switch
- 9 Left handle control
- 10 3-pole connector
- 11 Rear, stop light switch
- 12 Neutral warning light switch
- 13 Oil pressure sending unit
- 14 Fuel level gauge
- 15 Fuel pump
- 16 Turn flashing
- 17 Alternator
- 18 Flywheel
- 19 Pick-ups
- 20 Electronic control unit (vertical cylinder)
- 21 Electronic control unit (horizontal cylinder)
- 22 Coil (vertical cylinder)
- 23 Coil (horizontal cylinder)
- 24 Spark plug (vertical cylinder)
- 25 Spark plug (horizontal cylinder)
- 26 Regulating unit
- 27 Starter
- 28 Solenoid switch
- 29 Fuses
- 30 Battery
- 31 Tail light
- 32 Rear, right turn indicator
- 33 Rear, left turn indicator

## Wire color code

B	Blue
BK	Black
BN	Brown
G	Green
GR	Grey
LB	Light blue
O	Orange
R	Red
W	White
Y	Yellow
B-BK	Blue-Black
G-BK	Green-Black
G-Y	Green-Yellow
R-BK	Red-Black
R-W	Red-White
R-Y	Red-Yellow
W-BK	White-Black
BN-W	Brown-White
G-GR	Green-Grey
Y-GR	Yellow-Grey
LB-Y	Light blue-Yellow

## Dashboard warning lights

- A Neutral warning light
- B Parking light warning light
- C Driving light warning light
- D Emergency warning light
- E Generator warning light
- F Oil pressure warning light
- G Turn indicator warning light
- H Fuel reserve warning light